

Kako instalirati GSDR

Instalacija GSDR se sastoji od dva koraka: instalacija osnovne verzije i kasnije instalacije nadogradnje(engl. **update**).

Za konforan rad GSDR programa postoje hardverski i softverski zahtevi koje mora vaš PC da zadovolji:

- procesor od minimum 1GHz(preporučeno je dual core od 2GHz i više);
- 512MB RAM memorije(1GB za Windows2000 i XP a 2GB++ za Vistu i Windows 7 je poželjno);
- VGA kartica sa podržanim DirectX 9 drajverima ili novija(DirectX 9c je oznaka za softversku verziju drajvera a ako želite da maksimalno rasteretite centralni CPU onda je poželjna VGA kartica sa DX9 hardverskom podrškom);
- audio kartica sa minimum jednim parom STEREO ulaza/izlaza(bolja kartica sa 24bit/96K i sa više ulaza/izlaza je poželjna);
- miš sa točkićem za lakšu navigaciju;
- Windows OS(podržani su od Windows2000 pa na dalje 32bit i 64 bit verzije);
- instalirana .NET 2.0 biblioteka sa poslednjim service packom;
- SlimDX biblioteka za rad sa DirectX video drajverom(verzija iz Septembra 2011). Link: [http://slimdx.googlecode.com/files/SlimDX Runtime for .NET 2.0 \(September 2011\).msi](http://slimdx.googlecode.com/files/SlimDX Runtime for .NET 2.0 (September 2011).msi);

Prvo je potrebno kreirati prazan direktorijum(npr. <C:\GSDR>) pa zatim u njega raspakovati osnovnu GSDR instalacionu arhivu koju možete naći na adresi: http://genesradio.com.au/GSDR/new/GSDR_install.zip.

Update GSDR-a možete naći na adresi: <http://genesradio.com.au/GSDR/new/>
Najnoviji GSDR update se prepoznaje po datumu:

http://genesradio.com.au/GSDR/new/GSDR_update_28122011.zip

(u ovom primeru update je kreiranja 28.12.2011g).

Potrebno je raspakovati sadržaj ove arhive u GSDR folder i pregaziti sve postojeće fajlove! I svaki sledeći upgrade se izvodi na isti način!

Pokrenite Genesis.exe(GDI+ video drajver) ili GenesisDX.exe(GDI+ i DirectX).

Pojaviće se prvo DSP optimizator koji će raditi neko vreme(zavisi od brzine CPU-a) i koji će kreirati **wisdom** fajl. Nakon toga startuje **Wizard** koje pomaže u osnovnom podešavanju(ne preskačite ovaj korak!). Ukoliko sve prodje dobro osnovni izgled GSDR-a se pojavljuje na ekranu. Možete testirati funkcionalnost programa.

Goran Radivojević YT7PWR

16.02.2012