

## Upotreba tastature u GSDR programu

-Najlakše je upravljati GSDR-om uz pomoć kompjuterskog miša koji ima točkić. Menjanje frekvencije je moguće obavljati prevlačenjem (drag and drop) trake koja simbolizuje VFOA ili VFOB, vučenjem celog spektra ili klikom levog tastera na željenu frekvenciju. Takođe je moguće koristiti i tastaturu za većinu komandi korišćenjem tzv. prečica.

-Ovo su inicijalno isprogramirani tasteri i moguće ih je promeniti.

### 1. Promene frekvencije:

- Q 1MHz up
- A MHz down
- W 100KHz up
- S 100KHz down
- E 10KHz up
- D 10KHz down
- R 1KHz up
- F 1KHz down
- T 100Hz up
- G 100Hz down
- Y 10Hz up
- H 10Hz down
- U 1Hz up
- J 1Hz down
- M band up
- N band down

### 2. promena širine DSP filtera:

- B up
- V down

### 3. Promena CW brzine:

- X CW speed up
- Z CW speed down

#### 4. RIT funkcija:

- O RIT up
- I Rit down

#### 5. XIT funkcija:

- [ XIT up
- P Xit down

#### 6. Voice messages

- F1...F6 poruke 1...6

#### 7. CW messages

- F1...F6 poruke 1...6

#### 7. Prikazivanje Si570 GUI-a:

- F10

#### 8. CW keyer komande

- . CW DOT
- / CW dash

- Sledi spisak prečica koje se ne mogu menjati.
  - ESC prekid Voice ili CW messages
  - Ctrl+G u režimu CompactScreen menja vidljivu grupu komandi na gore
  - Ctrl+V u režimu CompactScreen menja vidljivu grupu komandi na dole
  - CTRL+Left menja korak za WheelTuning na više

- CTRL+Right menja korak za WheelTuning na niže
- CTRL+UP menja VFOA ili VFOB na više za korak
- CTRL+DOWN menja VFOA ili VFOB na niže za korak
  
- CTRL+A kod G59 i G11 uključuje/isključuje AF funkciju
- CTRL+R kod G59 i G11 uključuje/isključuje RF funkciju
- CTRL+T kod G59 i G11 uključuje/isključuje ATT funkciju
- CTRL+D menja način prikaza displeja
- CTRL+S uključuje/isključuje Split mode
- CTRL+F smanjuje gornju granicu DSP filtera
- CTRL+L zaključava/otključava (lock) frekvenciju VFOA
- CTRL+K uključuje/isključuje VFOSinc funkciju
- CTRL+M RX/TX komanda
- ALT+A menja AGC mod rada
- ALT+S uključuje/isključuje SubRX
- ALT+F povećava gornju vrednost DSP filtera
- ALT+G aktivira VFOA->VFOB funkciju
- ALT+H aktivira VFOB->VFOA funkciju
- ALT+I resetuje filter shift vrednost
- ALT+R resetuje RIT vrednost
- ALT+T uključuje/isključuje TUN funkciju
- ALT+V aktivira VFOSwap funkciju
- ALT+Y resetuje XIT vrednost
- ALT+Z uključuje/isključuje VAC funkciju
- \* uključuje/isključuje MUT funkciju
- - smanjuje jačinu tona
- + povećava jačinu tona
- K filter shift (PBT) down
- L filter shift (PBT) up
- SPACE RX/TX prelaz

Goran Radivojević YT7PWR  
16.02.2012g.